



DEUTSCH

Sicherheitshinweise

- Scheinwerfer vor dem Lampenwechsel immer ausschalten und von der Versorgungsspannung trennen.
- Niemals in den Stecker hineingreifen.
- Das Vorschaltgerät darf niemals ohne Lampe betrieben werden, da es zu gefährlichen Spannungsüberschlägen an dem Stecker kommen kann, die zu Beschädigungen und Personenschäden führen.
ACHTUNG! Lebensgefahr.
- Das elektronische Steuergerät nur als Sondermüll entsorgen!

ENGLISH

Safety instructions

- Always switch off the headlamp before exchanging bulbs and disconnect from the power supply.
- Never insert foreign objects or fingers into the connector.
- The ballast must never be operated without a bulb, as dangerous voltage spark-over, which can cause damage/injury, may occur at the connector.
CAUTION! Danger!
- The electronic ballast is only to be disposed of as specially categorised waste.

FRANÇAIS

Consignes de sécurité

- Eteindre les projecteurs avant de procéder au changement de la lampe et mettre hors tension.
- Ne jamais mettre les mains à l'intérieur de la fiche de connexion.
- Le ballast ne doit jamais fonctionner sans la lampe afin d'éviter des décharges dangereuses de tension au niveau de la fiche de connexion, de telles décharges pouvant endommager le système et provoquer des dommages corporels.
IMPORTANT! Danger de mort.
- Le ballast électronique doit impérativement être déposé dans un centre de traitement des ordures spéciales.